

# Инструкция по эксплуатации сейфов "АІКО"

Перед эксплуатацией сейфов советуем внимательно прочесть и изучить данную инструкцию.

## 1. Открытие сейфа.

- а) Начните плавное вращение диска кодового замка по часовой стрелке и установите первую цифру вашего кода напротив красной метки. Операцию надо повторить четыре раза.
- б) Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите вторую цифру вашего кода напротив красной метки. Операция повторяется три раза.
- в) Поверните диск кодового замка по часовой стрелке и установите третью цифру вашего кода напротив красной метки. Операция повторяется два раза.
- г) Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите четвертую цифру вашего кода напротив красной метки. Операция единична.
- д) Поверните ключ **по часовой стрелке до упора и откройте дверцу сейфа.**

## Обратите внимание!

Если ваш сейф оснащен ручкой, следует повернуть и потянуть ее вверх, и затем открыть дверцу.

Если вы ошиблись в течение процедур открытия сейфа (например, сбились со счета), начните сначала (п.1 (а-д)).

## 2. Закрытие сейфа.

- а) Плотнo закройте дверцу сейфа.
- б) Поверните ключ в кодовом замке против часовой стрелки до упора и извлеките его.
- в) Поверните диск кодового замка против часовой стрелки несколько раз.